

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Reshaping  
your  
world.

LES RUBANS ADHÉSIFS

# RUBANS DE MASQUAGE ET DE RÉPARATION



  
SAINT-GOBAIN

INDEX

PAGE 3 EMBALLAGE

PAGE 3 - 4 CONSEILS NORTON - Un guide sur le ruban adhésif de masquage

PAGE 5 GUIDE DE SÉLECTION

PAGE 6 - 7 RUBANS DE MASQUAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



PAGE 8 - 9 RUBANS DE MASQUAGE - Hautes performances INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



PAGE 10 RUBANS DE RÉPARATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



## EMBALLAGE

Le lancement d'une gamme d'adhésifs en complément de nos gammes actuelles, nous a incité à concevoir la gamme complète en gardant à l'esprit un objectif de clarté et de qualité. La clarté et la qualité des informations sur nos emballages permettent aux clients d'identifier rapidement, simplement et en toute autonomie le ruban correspondant à leurs besoins.

### MARQUE

Norton une marque de confiance.

### ICONES GRAPHIQUES

Les spécifications et les caractéristiques sont rapides et faciles à suivre.

### NOM DU RUBAN

Description du produit.



### ILLUSTRATION D'APPLICATION

Exemple visuel de surface d'application.

### TAILLE DU RUBAN

Sélection instantanée et facile à lire.

## CONSEILS NORTON - Un guide sur le ruban adhésif de masquage



### 1. CHOISIR LE BON RUBAN

Assurez-vous d'utiliser le meilleur ruban Norton en fonction de votre application, Voir guide de sélection P4.



### 2. PRÉPARER LA SURFACE

Nettoyez la surface et assurez-vous qu'elle soit sèche et sans poussière. Cela aidera le ruban à mieux adhérer.



### 3. APPLIQUER LE RUBAN

Retirez le ruban adhésif du rouleau, petit à petit. Appliquez le ruban adhésif sur la surface. Appuyez au fur et à mesure, Ne pas étirer pour assurer une pose et une adhérence optimale.



### 4. SCELLER LES BORDS

Appuyez fermement sur le bord du ruban adhésif avec votre doigt ou un couteau à mastic pour sceller le bord et réduire au maximum les fuites de peinture. Cela doit être fait juste avant de peindre.



### 5. ENLEVER LE RUBAN

Tirez la bande sur elle-même à un angle de 45° et à une vitesse modérée. Si l'adhésif commence à se transférer, essayez un angle de 90°. Si la peinture remonte avec le ruban adhésif, essayez de marquer le bord de la bande avec un outil coupant type cutter avant de tirer plus loin.

## BONNES PRATIQUES

**APPLICATIONS**

Les rubans de masquage servent à protéger de la peinture, des pulvérisations, de la saleté ou des dommages. Ils peuvent être utilisés seuls ou avec un film de masquage, du papier ou un chiffon, sur du verre, du bois, du plâtre, de la peinture, des briques ou d'autres supports.

**SURFACES À MASQUER**

Le type de surface à masquer est une considération très importante dans le choix du meilleur ruban de masquage à utiliser.

**NIVEAU D'ADHÉSION**

Le niveau d'adhérence choisi doit correspondre à la surface à masquer, ce qui garantit que le ruban s'enlèvera proprement sans endommager la surface. Les papiers peints et autres surfaces délicates nécessitent des rubans adhésifs à faible adhérence. Le béton, les tapis et autres surfaces rugueuses nécessitent un adhésif plus fort.

**RETIRER L'ADHÉSIF SANS LAISSER DE TRACES**

La propreté de l'enlèvement peut être affectée par le type de ruban, la durée, l'exposition au soleil, l'humidité, la température ambiante, la peinture ou les revêtements appliqués et la résistance de la surface masquée. Idéalement, le ruban adhésif doit être retiré une fois que la peinture est sèche.

**TYPES D'ADHÉSIF**

Les **ADHÉSIFS EN RÉSINE DE CAOUTCHOUC** sont les meilleurs pour résister aux fuites des bords et pour maintenir les toiles de protection en plastique, mais l'adhérence se renforce avec le temps. Ne résistant pas aux UV, il faut donc l'enlever rapidement. Les **ADHÉSIFS ACRYLIQUES** sont résistants aux UV et ne créent pas d'adhérence, la finition est donc moins nette et l'adhésion aux toiles de protection en plastique moins forte mais ils ont une durée de vie plus longue.

**TYPES D'APPUI**

Le **PAPIER CRÊPÉ** est idéal pour masquer les coins et se conformer aux formes inhabituelles, ce qui facilite le masquage. Le papier japonais **WASHI** est fabriqué à partir de longues fibres de mûrier à papier, il est reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa solidité. Il est idéal pour les lignes droites et les bords nets. Le **RUBAN ENTOILÉ** est idéal pour manipuler les zones humides ou mouillées comme la pluie.

**CONSEILS ET TECHNIQUES DE MASQUAGE**

Lisez toujours les instructions figurant sur l'emballage du ruban adhésif et sur le récipient de peinture avant de commencer. Veillez à ce que toutes les surfaces soient propres et sèches avant d'appliquer le ruban de masquage. Veillez à éliminer la poussière de ponçage et tout solvant de nettoyage résiduel. Un chiffon adhésif est idéal à cet effet.

**UTILISATION**

Posez du ruban adhésif le long de votre surface en suivant les contours ; évitez d'étirer le ruban de masquage car le support est conçu pour s'adapter à la surface. Le ruban peut rétrécir pendant la pulvérisation ou le séchage et il est souhaitable de laisser le plus d'éirement possible dans le ruban pour éviter qu'il ne se soulève ou ne se casse. Appuyez fermement sur le bord du ruban pour vous assurer qu'il a bien adhéré afin d'éviter les infiltrations et les fuites.

**RETRAIT DU RUBAN**

Une vitesse modérée est recommandée. Une vitesse excessive peut provoquer des déchirures, tandis qu'un enlèvement très lent peut entraîner un transfert d'adhésif. Angle d'enlèvement : un angle de 45° est préférable. Retirez l'adhésif sur lui-même. Si l'adhésif commence à se transférer, un angle de 90° peut être plus efficace. L'adhérence des rubans adhésifs en résine de caoutchouc s'accroît avec le temps, il est donc toujours conseillé de retirer le ruban rapidement une fois le travail terminé.

**EN CAS DE RÉSISTANCE AU RETRAIT**

- Si on le laisse trop longtemps en place, l'adhésif de certains rubans de masquage va sécher et durcir. Si cela se produit, trempez avec un solvant tel que l'huile d'eucalyptus ou un liquide d'élimination à base d'agrumes pendant 5 minutes et grattez.
- Le revêtement masqué n'a pas été correctement appliqué et subit des dommages lorsque le ruban est retiré. Ces solvants sont disponibles dans toutes surfaces de bricolages.
- Les peintures forment une peau sur les surfaces peintes. Lorsque ces films dépassent le bord du ruban de masquage, il peut être nécessaire de couper le film de peinture avec un outil coupant type cutter sur le bord du ruban avant de l'enlever pour obtenir un bord propre.

## BIEN CHOISIR SON RUBAN

Lorsqu'il s'agit de ruban de masquage, il est essentiel de faire le bon choix. Le matériau peut être lisse ou poreux, souple ou dur, peint ou non, et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide simple ci-dessous pour vous aider à faire le bon choix afin d'obtenir les meilleurs résultats avec le moins de tracas possible. Vous trouverez des informations et des conseils plus détaillés à la dernière page.



RUBANS DE MASQUAGE	Peinture & Décoration	Façades	Précision	Samurai Multi-Surfaces	Samurai Surfaces délicates
Guide de sélection					
S'enlève sans trace jusqu'à	2 Jours	14 Jours	10 Jours	14 Jours	60 Jours
Utilisation	Intérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur
Finition des bords	Bonne	Bonne	Précise	Précision Samurai	Précision Samurai
<b>Masquage des surfaces peintes / surfaces émaillées</b>					
Briques		●	○	○	
Blocs		●	○	○	
Béton	○	●	○	○	
Meubles en bois	●		●	●	●
Portes	●		●	●	●
Plaque de plâtre	●		●	●	●
Plafonds	●		●	●	●
Fenêtres et garnitures	●		●	●	●
Menuiserie en aluminium	●	●	●	●	●
Fixations métalliques	●	●	●	●	●
<b>Masquage de surfaces délicates</b>					
Peintures fraîchement séchées **					●
Papier-peint					●
<b>Masquage d'autres surfaces</b>					
Verre	●	●	●	●	●
Laminés	●		●	●	●
Plastique	●		●	●	●
Porcelaine	●		●	●	●
Comptoirs	●		●	●	●
Tapis / Moquette		●	○	○	
Terracotta / Tomette		●	○		
Tuiles de toit		●	○		
Murs en béton		●			
Bois (non traité)		●	●	●	
Planches de sol (polies)					●
<b>Revêtement à appliquer après le masquage</b>					
Peinture à l'eau	●	●	●	●	●
Peinture à l'huile	●	●	●	●	●
Texture / Plâtre extérieur		●			

Légende ● Recommandé ○ Convenable

\*\* Déterminer si la peinture est durcie, voir la recommandation du fabricant concernant l'intervalle de temps avant que la surface de la peinture fraîche puisse être lavée.

## Les revêtements muraux varient énormément. Il est donc important de tester l'enlèvement du ruban adhésif sur une zone peu visible avant de l'appliquer.

**NOTE: CE TABLEAU N'EST PROPOSÉ QU'À TITRE INDICATIF.**

Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné.



## RUBANS DE MASQUAGE

UNE OFFRE COMPLÈTE ALLANT DU LOISIR CRÉATIF, A LA RENOVATION OU POUR DES UTILISATIONS PROFESSIONNELLES.

Les rubans de masquage Norton sont conçus pour des applications générales à professionnelles sur une large gamme de matériaux, offrant les meilleurs résultats, la facilité d'utilisation et la polyvalence.

Les applications vont des surfaces délicates - papier peint, plafonds, carreaux, planches de sol polies, plinthes, surfaces peintes durcies et murs d'accent (peintures à l'eau et à l'huile) - aux cloisons sèches, au verre, à l'aluminium, à l'acier, aux enduits, au béton, à la maçonnerie et aux tuiles

### PEINTURE & DECORATION



LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	QUANTITÉ PAR CARTON	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE-BARRE
18	50	48	78072710019	8719362236263*
24	50	36	78072710020	8719362236270
36	50	24	78072710021	8719362236287
48	50	24	78072710022	8719362236294

\* Sur commande

- **Support en papier crêpé.** Rend le ruban adaptable pour adhérer lorsqu'il est formé autour d'un coin.
- **Polyvalent sur diverses surfaces.** Convient aux surfaces lisses et semi-lisses.
- **Facile à retirer.** Le ruban adhésif ne se casse pas lorsqu'on l'enlève, ce qui permet un enlèvement rapide et efficace.
- **Facile à déchirer à la main.** Permet d'effectuer sans effort tout ajustement de longueur en fonction de vos applications.
- **Adhésif en caoutchouc.** Fournit une adhésion instantanée qui adhère à une grande variété de surfaces et réduit le temps et l'effort nécessaires pour les enlever.



#### APPLICATIONS

Usage général, cloisons sèches, verre, aluminium, acier, peintures à l'eau et à l'huile

## PRÉCISION



LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	QUANTITÉ PAR CARTON	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE-BARRE
18	50	48	78072710204	8719362236805*
24	50	36	78072710206	8719362236539
36	50	24	78072710229	8719362236546
48	50	24	78072710230	8719362236553

\* Sur commande

- **Support en papier crêpé.** Rend le ruban adaptable pour adhérer lorsqu'il est formé autour d'un coin.
- **Polyvalent sur diverses surfaces.** Convient aux surfaces lisses et semi-lisses.
- **Retrait propre jusqu'à 10 jours.** Permet de laisser la bande sur les surfaces sans risque de transfert de colle.
- **Facile à déchirer à la main.** Permet d'effectuer sans effort tout ajustement de longueur en fonction de vos applications.
- **Applications en intérieur.** Ruban adhésif polyvalent conçu pour vous donner une finition de précision autour de la maison.

## APPLICATIONS

Qualité supérieure, cloisons sèches, maçonnerie, verre, aluminium, acier, peintures à l'eau et à l'huile.

## "RUBANS ADHÉSIFS ULTRA RÉSISTANTS"

## FAÇADE



LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	QUANTITÉ PAR CARTON	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE-BARRE
24	25	36	78072710032	8719362236331
36	25	24	78072710033	8719362236348
48	25	24	78072710034	8719362236355

- **Ruban de masquage extrême pour l'extérieur.** Un support solide en tissu imperméable, spécialement conçu pour les conditions extérieures difficiles.
- **Enlèvement propre jusqu'à 14 jours.** Adhésif spécialement formulé pour les surfaces poreuses.
- **Dur et résistant.** Adhésif en caoutchouc résistant stabilisé aux UV et revêtement PE résistant aux intempéries sur un support en tissu tissé.
- **Une qualité supérieure.** Spécialement conçu pour le rendu professionnel, ce ruban adhésif peut être utilisé en toute confiance dans toutes les situations.
- **Multi surface.** Adhère au béton, à la pierre, à la maçonnerie et aux surfaces peintes.
- **Usage général.** Convient pour maintenir et joindre des feuilles de PE et comme ruban d'usage général sur les chantiers et les sites de construction.

## APPLICATIONS

Enduit, béton, brique, tuiles, surfaces rugueuses et poreuses, ainsi que fenêtres, verre et bois.

## RUBANS DE MASQUAGE

MULTI-SURFACES  
HAUTES PERFORMANCES

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	QUANTITÉ PAR CARTON	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE-BARRE
24	50	36	78072710028	8719362236300
36	50	24	78072710029	8719362236317
48	50	24	78072710030	8719362236324

- **Le papier japonais WASHI** est fabriqué à partir de longues fibres de mûrier à papier, il est reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa solidité.
- **Bonne adhérence et retrait facile.** Peut être utilisé sur une large sélection de surfaces.
- **Enlèvement propre jusqu'à 14 jours.** L'adhésif spécialement formulé offre un masquage prolongé sur une variété de surfaces.
- **Excellente résistance aux UV.** Même après une longue exposition au soleil, il s'enlève facilement.
- **Une qualité professionnelle premium.** Une bonne adaptabilité et une résistance à la traction constante, un excellent ruban pour les applications de peinture les plus exigeantes.

**“NOS MEILLEURS RUBANS À CE JOUR”**



## SURFACES DÉLICATES SAMURAI

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	QUANTITÉ PAR CARTON	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE-BARRE
24	50	36	78072710040	8719362236362*
36	50	24	78072710043	8719362236379*

\* Sur commande



- **Le papier japonais WASHI** est fabriqué à partir de longues fibres de mûrier à papier, il est reconnu pour sa légèreté, sa flexibilité et sa solidité.
- **Faible adhérence.** Idéal pour les surfaces délicates telles que les cloisons sèches et les papiers peints.
- **Enlèvement propre jusqu'à 60 jours.** L'adhésif spécialement formulé offre un masquage prolongé sur une variété de surfaces.
- **Excellente résistance aux UV.** Même après une longue exposition au soleil, il s'enlève facilement.
- **Une qualité professionnelle premium.** Une bonne adaptabilité et une résistance à la traction constante, un excellent ruban pour les applications de peinture les plus exigeantes.

**“NOS MEILLEURS RUBANS À CE JOUR”**



### APPLICATIONS

Qualité ultime, surfaces délicates, surfaces fraîchement peintes (24 heures), papier peint, carreaux de plafond et panneaux de plancher polis.

## DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS



Les images de comparaison ci-dessus montrent les différences de finition peinte entre le ruban Samurai (à gauche) et le ruban crêpe traditionnel (à droite).

Elles montrent clairement que si le papier crêpe laisse la peinture s'écouler sous les bords, le Samurai permet d'obtenir un bord net et tranchant sur n'importe quelle surface - comme ci-dessus sur une plaque de plâtre non traitée.

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

offre une solution  
complète en matière  
de RUBANS



## RUBANS DE RÉPARATION

Pour toutes vos applications d'assemblage, de réparation... extérieures et intérieures, quels que soient les supports ou les pièces concernées, et cela rapidement avec une très grande résistance. Nos rubans de réparation répondrons à toutes vos attentes.

### RUBANS DE RÉPARATION EN PVC

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	QUANTITÉ PAR CARTON	NUMÉRO D'ARTICLE	CODE-BARRE
48	30	36	Silver	78072710101
48	30	36	Black	78072710102

\* Sur commande



- **Ruban PVC.** Fabriqué en PVC pour offrir une excellente extensibilité, adaptabilité et durabilité.
- **Multi-usages.** Ruban de réparation idéal pour une variété d'utilisations intérieures et extérieures.
- **Réparation discrète.** Le ruban adhésif est disponible en noir ou en argent pour aider à obtenir une finition plus discrète.
- **Adhésif fort.** Forte adhérence pour une fixation rapide et résistante.



#### APPLICATIONS

Réparations ménagères générales, utilisation intérieure, utilisation extérieure et idéal pour joindre des films plastique.





Saint-Gobain Abrasifs  
251 Rue de l'Ambassadeur  
78700 Conflans  
France

Tel: 09 72 72 76 00  
E-mail: [Norton.Bricolage@saint-gobain.com](mailto:Norton.Bricolage@saint-gobain.com)

[www.nortonabrasives.com/fr-fr](http://www.nortonabrasives.com/fr-fr)  
[www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA)

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.  
Form # 3692

