

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

TAPE SOLUTIONS

CINTAS DE ENMASCARADO Y REPARACIÓN




SAINT-GOBAIN

ÍNDICE

PÁGINA 3	EMBALAJE	
PÁGINA 3 - 4	CONSEJOS NORTON - Guía de cintas de enmascarar	
PÁGINA 5	GUÍA DE SELECCIÓN	
PÁGINA 6 - 7	CINTAS DE ENMASCARADO	INTERIOR / EXTERIOR



PÁGINA 8 - 9	CINTAS DE ENMASCARADO - Japonesa Washi	INTERIOR / EXTERIOR
--------------	--	---------------------



PÁGINA 10	CINTAS DE REPARACIÓN	INTERIOR / EXTERIOR
-----------	----------------------	---------------------



EMBALAJE

La incorporación de las cintas a la familia Norton nos impulsó a diseñar la gama desde cero, con un propósito muy claro. Queríamos que el proceso de selección de las Cintas Norton fuera simple y claro, que no generara en el cliente ninguna duda al verlas por primera vez.

MARCA

En la que confías.

GRAFICOS

Especificaciones y características fáciles y rápidas de identificar.

NOMBRE DE LA CINTA

Descripción del producto.



IMAGEN DE LA APLICACIÓN

Ejemplo visual de dónde usar la cinta.

DIMENSIONES DE LA CINTA

Selección visual fácil e inmediata.

CONSEJOS NORTON - Guía de cintas de enmascarado



1. ELEGIR LA CINTA CORRECTA

Asegúrese de usar la mejor cinta Norton para su trabajo. Ver guía de selección en P4.



2. PREPARAR LA SUPERFICIE

Limpe la superficie y asegúrese de que esté seca y libre de polvo. Esto ayudará a que la cinta se adhiera correctamente.



3. APLICAR LA CINTA

Retire la cinta del rollo poco a poco. Aplique la cinta en los extremos de la superficie. Presione hacia abajo a medida que avanza, pero evite estirar la cinta, ya que esto puede hacer que se levante o se rompa.



4. SELLE LOS BORDES

Presione el borde de la cinta firmemente con el dedo o con una espátula para sellarlo y minimizar la penetración de la pintura. Esto debe hacerse justo antes de pintar.



5. RETIRAR LA CINTA

Tire de la cinta sobre sí misma en un ángulo de 45° y a una velocidad moderada. Si el adhesivo comienza a transferirse, pruebe con un ángulo de 90°. En caso de que la pintura se levante con la cinta, intente marcar el borde de la cinta con una hoja de afeitar antes de tirar más.



APLICACIONES

Las cintas de enmascarado sirven para proteger de la pintura, el spray, la suciedad o los daños. Se usan solas o con papel film, con papel o telas de protección, sobre vidrio, madera, yeso, pintura, ladrillos u otros materiales.



LAS SUPERFICIES QUE SE ENMASCARAN

El tipo de superficie que se enmascara es un factor muy importante a la hora de seleccionar la mejor cinta a utilizar.



NIVEL DE ADHESIÓN

El nivel de adherencia seleccionado debe coincidir con la superficie que se está enmascarando, para garantizar que la cinta se retirará limpiamente sin dañar la superficie. Las paredes de papel y otras superficies delicadas requieren cintas con un nivel bajo de adherencia. El hormigón, alfombras y otras superficies rugosas requieren un adhesivo más fuerte.



ELIMINACIÓN CORRECTA/LIMPIA

La correcta eliminación puede verse afectada por el tipo de cinta, la duración, la exposición a la luz solar, la humedad, la temperatura ambiente, la pintura o revestimientos que se aplican y la resistencia de la superficie que se enmascara. Lo ideal es que la cinta de enmascarado se retire una vez que la pintura esté seca.



TIPOS DE ADHESIVO

Los **ADHESIVOS DE RESINA DE CAUCHO** son mejores para evitar la contaminación de los bordes y para sujetar los plásticos de enmascarado, pero generan mayor adherencia con el tiempo. No son resistentes a los rayos UV, así que hay que retirarlos rápidamente.

Los **ADHESIVOS ACRÍLICOS** son resistentes a los rayos UV y no aumentan su adherencia, por lo tanto no tienen tan buen acabado ante los escapes ni se adhieren bien a los plásticos de protección, pero tienen una mayor duración.



SOPORTES DE LAS CINTAS

EL PAPEL CREPE es el mejor para enmascarar esquinas y adaptarse a las formas más complicadas. **EL PAPEL WASHI** es mejor para líneas rectas y bordes limpios. **EL SOPORTE DE TELA** es ideal para trabajar áreas húmedas o mojadas.



CONSEJOS Y TÉCNICAS DE ENMASCARADO

Lea siempre las instrucciones del embalaje de la cinta y del bote de la pintura antes de comenzar. Asegúrese de que todas las superficies estén limpias y secas antes de fijar la cinta adhesiva. Elimine el polvo de lijado y cualquier residuo de disolventes de limpieza. Un trapo de tela es ideal para este propósito.



APLICACIÓN

Ponga cinta adhesiva a lo largo de la superficie siguiendo los contornos, evite estirar la cinta de enmascarado ya que el soporte está diseñado para ajustarse a la superficie. La cinta puede encogerse durante la pulverización o el secado y es deseable que quede tanta flexibilidad en la cinta como sea posible para evitar que se levante o rompa. Presione el borde de la cinta con firmeza para asegurarse de que se ha adherido correctamente y evitar así escapes y filtraciones.



RETIRADA DE LA CINTA

Las velocidades moderadas son las mejores. Una velocidad excesiva puede causar desgarros, mientras que una eliminación muy lenta puede llevar a la transferencia del adhesivo. Ángulo de eliminación: Un ángulo de 45° es el mejor. Tire de la cinta hacia atrás. Si el adhesivo comienza a transferirse, un ángulo de 90° puede funcionar mejor. La adhesión de las cintas de resina de caucho se incrementa con el tiempo, por lo que siempre es aconsejable retirar la cinta una vez el trabajo se haya completado.








RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si se deja mucho tiempo, el adhesivo de algunas cintas de enmascarado secará y se endurecerá. Si esto ocurre, empápelo con un disolvente tipo el aceite de eucalipto o un fluido de eliminación de base cítrica durante 5 minutos y raspe.
- El revestimiento que está siendo enmascarado no ha sido aplicado correctamente y sufre daños cuando la cinta se retira. Calentar la cinta con un secador de pelo puede ayudar a una correcta retirada.
- Las pinturas forman una piel sobre las superficies. Cuando esta película se extiende sobre el borde de la cinta, puede ser necesario cortar la película de pintura con una cuchilla de afeitar en el borde de la cinta antes de su eliminación para obtener un borde limpio.

CINTAS DE ENMASCARADO

Cuando se trata de cinta adhesiva es fundamental hacer la selección correcta para su trabajo concreto; la superficie puede ser lisa o porosa, blanda o dura, estar pintada o sin pintar y puede haber más factores que influyan en la elección. Por eso hemos preparado esta sencilla guía que le ayudará a hacer la selección correcta y a conseguir los mejores resultados sin ningún problema.

					
CINTAS DE ENMASCARADO GUÍA DE SELECCIÓN	Pintura y Decoración	Fachadas	Precisión	Samurai Multisuperficies	Samurai Superficies Delicadas
Se retira sin residuos hasta	2 Días	14 Días	10 Días	14 Días	60 Días
Utilización	Interior	Interior/Exterior	Interior	Interior/Exterior	Interior
Acabado de Bordes	Bien	Bien	Precisión	Precisión del Samurai	Precisión del Samurai
Enmascarar Superficies Pintadas/Esmaltadas					
Ladrillos		●	○	○	
Bloques		●	○	○	
Hormigón	○	●	○	○	
Armarios	●		●	●	●
Puertas	●		●	●	●
Placas de Yeso	●		●	●	●
Techos	●		●	●	●
Ventanas y Molduras	●		●	●	●
Carpintería de Aluminio	●	●	●	●	●
Accesorios de Metal	●	●	●	●	●
Enmascarar Superficies Delicadas					
Pinturas Recién Curadas**					●
Papeles de Pared ##					●
Enmascarar Otras Superficies					
Vidrio	●	●	●	●	●
Laminados	●		●	●	●
Plásticos	●		●	●	●
Porcelana	●		●	●	●
Encimeras	●		●	●	●
Alfombras		●	○	○	
Terracota		●	○		
Tejados		●	○		
Revestimiento de Paredes		●			
Madera (Sin tratar)		●	●	●	
Tarimas (Pulidas)					●
El Recubrimiento se Aplicará Después de Fijar					
Pintura al Agua	●	●	●	●	●
Pintura al Aceite	●	●	●	●	●
Yeso Exterior/Texturizado		●			

Legenda: ● Recomendado ○ Adecuado

** Determinar si la pintura está curada, ver la recomendación del fabricante para el intervalo de tiempo necesario antes de poder lavar la superficie.

Los revestimientos de las paredes varían enormemente, por lo que es importante probar la posibilidad de retirar la cinta en un área pequeña antes de la aplicación.

NOTA: ESTA TABLA SE OFRECE SÓLO COMO UNA GUÍA.

Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su uso previsto.



CINTAS DE ENMASCARADO

PARA TRABAJO CREATIVO DIY O DEL PROFESIONAL

Las cintas de enmascarado Norton están diseñadas desde para un uso general, hasta para aplicaciones profesionales en una amplia gama de materiales, proporcionando los mejores resultados, versatilidad y facilidad de uso.

Las aplicaciones van desde superficies delicadas - papel pintado, techos, azulejos, tarimas pulidas, zócalos, superficies pintadas curadas y paredes de diversas características (pinturas al agua y al aceite) - hasta placas de yeso, vidrio, aluminio, acero, hormigón, ladrillos y tejas.

PINTURA Y DECORACIÓN



ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	UDS. EMB.	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO DE BARRAS
18	50	48	78072710019	8719362236263*
24	50	36	78072710020	8719362236270
36	50	24	78072710021	8719362236287
48	50	24	78072710022	8719362236294

* Fabricación

- **Soporte de papel crepe.** Permite que la cinta se ajuste para mantener la integridad cuando se aplica en esquinas.
- **Versátil en varias superficies.** Adecuado para superficies lisas y semi-lisas.
- **Fácil de retirar.** La cinta no se rompe al despegarse, por lo tanto proporciona una eliminación rápida y eficiente.
- **Fácil de cortar con la mano.** Realice cualquier ajuste necesario para su aplicación sin esfuerzo.
- **Adhesivo de caucho.** Proporciona una adhesión instantánea en una amplia variedad de superficies y reduce el tiempo y esfuerzo necesario a la hora de retirar.



APLICACIONES

Uso General, Placas de Yeso, Vidrio, Aluminio, Acero, Pinturas al Agua y al Aceite.

PRECISIÓN



ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	UDS. EMB.	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO DE BARRAS
18	50	48	78072710204	8719362236805*
24	50	36	78072710206	8719362236539
36	50	24	78072710229	8719362236546
48	50	24	78072710230	8719362236553

* Fabricación

- **Soporte de papel crepe.** Permite que la cinta se ajuste para mantener la integridad cuando se aplica en esquinas.
- **Versátil en varias superficies.** Adecuado para superficies lisas y semi-lisas.
- **Eliminación limpia hasta 10 días.** Le permite dejar la cinta en la superficie sin riesgo de transferencia de pegamento.
- **Fácil de cortar con la mano.** Realice cualquier ajuste necesario para su aplicación sin esfuerzo.
- **Aplicaciones en interior.** Cinta multiusos diseñada para proporcionar un acabado de calidad en el hogar.

APLICACIONES

Calidad Premium, Placas de Yeso, Ladrillos, Vidrio, Aluminio, Acero, Pinturas al Agua y al Aceite.

“SOLUCIONES DE ENMASCARADO”

FACHADAS



ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	UDS. EMB.	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO DE BARRAS
24	25	36	78072710032	8719362236331
36	25	24	78072710033	8719362236348
48	25	24	78072710034	8719362236355

- **Cinta adhesiva resistente para exteriores.** Resistente soporte de tela impermeable diseñado específicamente para condiciones exteriores extremas.
- **Eliminación limpia hasta 14 días.** Adhesivo especialmente formulado para superficies porosas.
- **Resistente y duradera.** Resistente adhesivo de caucho estabilizado con rayos UV para uso intensivo y un fuerte soporte de tela tejida con una capa PE resistente a la intemperie.
- **Calidad premium.** Desarrollada especialmente para el profesional de las reformas como cinta de confianza para todas las situaciones de enmascarado.
- **Multisuperficies.** Se adhiere a superficies de hormigón, piedra, ladrillo y pintura.
- **Uso general.** Adecuada para sujetar y unir láminas de polietileno y como cinta de uso general en obras y construcciones.

APLICACIONES

Revestimiento de Paredes, Hormigón, Ladrillo, Tejas, Superficies Rugosas y Porosas, así como Ventanas, Vidrio y Madera.

CINTAS DE ENMASCARADO

SAMURAI
MULTISUPERFICIES

ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	UDS. EMB.	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO DE BARRAS
24	50	36	78072710028	8719362236300
36	50	24	78072710029	8719362236317
48	50	24	78072710030	8719362236324

- **Soporte wash.** El papel evita los escapes o filtrados y asegura líneas bien definidas.
- **Adherencia media.** Se puede utilizar en una amplia selección de superficies.
- **Eliminación limpia hasta 14 días.** El adhesivo especialmente formulado ofrece un enmascaramiento prolongado en gran variedad de superficies.
- **Excelente resistencia a los rayos UV.** Incluso, después de una larga exposición a la luz del sol, se quita fácilmente.
- **Calidad profesional premium.** Buena conformabilidad y resistencia a la tensión, una excelente cinta para las aplicaciones de pintura más exigentes.

‘NUESTRAS MEJORES CINTAS HASTA EL MOMENTO’



APLICACIONES

Máxima Calidad, Multisuperficies, Superficies Pintadas Curadas, Paredes, Zócalos, Techos, Metal y Vidrio.



SAMURAI SUPERFICIES DELICADAS



ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	UDS. EMB.	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO DE BARRAS
24	50	36	78072710040	8719362236362*
36	50	24	78072710043	8719362236379*

* Fabricación

- **Soporte wash.** El papel evita los escapes o filtrados y asegura líneas bien definidas.
- **Baja adherencia.** Ideal para superficies delicadas como paneles de yeso y papel de pared.
- **Eliminación limpia hasta 60 días.** El adhesivo especialmente formulado ofrece un enmascaramiento prolongado en gran variedad de superficies.
- **Excelente resistencia a los rayos UV.** Incluso, después de una larga exposición a la luz del sol, se quita fácilmente.
- **Calidad profesional premium.** Buena conformabilidad y resistencia a la tensión, una excelente cinta para las aplicaciones de pintura más exigentes.

'NUESTRAS MEJORES CINTAS HASTA EL MOMENTO'



APLICACIONES

Máxima Calidad, Superficies Delicadas, Superficies Recién Pintadas (24 horas), Papel de Pared, Azulejos de Techo y Tarimas Pulidas.

NORTON
SAINT-GOBAIN
ofrece una coqueta
solución en CINTAS

RESULTADOS INCREÍBLES



“Las imágenes de la comparativa muestran las diferencias de acabado en una superficie pintada entre la cinta Samurai (izquierda) y la tradicional cinta crepe (derecha).”

Muestra claramente que mientras el papel crepe deja que la pintura se filtre bajo los bordes, la Samurai proporciona un borde limpio y definido en cualquier superficie - como arriba, en placas de yeso sin tratar.”

CINTAS DE REPARACIÓN



CINTAS DE REPARACIÓN

Esta cinta proporciona un excelente flexibilidad para ajustarse a las formas con facilidad. Cuando necesite unir algo de forma rápida y fiable, esta es la cinta que tiene que usar.

CINTAS DE REPARACIÓN PVC

ANCHO (mm)	LONGITUD (m)	UDS. EMB.	COLOR	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO DE BARRAS
48	25	36	Plata	78072710101	8719362236447
48	25	36	Negro	78072710102	8719362236454*

* Fabricación



- **PVC.** Fabricada en PVC para proporcionar una excelente flexibilidad, conformabilidad y durabilidad.
- **Multiusos.** Cinta de reparación ideal para gran variedad de usos en interior y exterior.
- **Discreta reparación.** La cinta está disponible en color negro o plateado para proporcionar un acabado más discreto.
- **Fuerte adhesivo.** Sujeción fuerte para una fijación rápida y fiable.



APLICACIONES

Reparaciones generales del hogar, uso interior y exterior e ideal para unir láminas de plástico.



SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
España

Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

www.nortonabrasives.com/es-es
www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA

Norton es una marca registrada de Saint-Gobain Abrasivos.
Form # 3797